MASPRO CATV 屋外用 ノード型 光 送受信機

OPTICAL NODE TRANSMITTER RECEIVER

伝送周波数帯域 下り70~770MHz,上り10~55MHz

ON77TAW3

AC40~60V方式

ON77TAW3-TRU


ノード型 光 送受信機用 光 送受信ユニット

ON77TAW3-RU

ノード型 光 送受信機用 光 受信ユニット

取扱説明書


光伝送路の二重化に対応したユニットを搭載可能




ON77TAW3







ON77TAW3-RU



大規模共同受信に対応する性能と機能

無中継・長距離伝送

自動電力調整回路によって安定化したレーザーダイオードを最適レベルで変調していますから、最大22kmまで無中継で伝送できます。

光伝送路の二重化に対応

光 送受信ユニット ON77TAW3-TRU または光 受信ユニット ON77TAW3-RU を追加することにより、主回線が停波したとき、副回線に自動的に切換えて運用する、光伝送路の二重化ができます。

ステイタスモニター (オプション)

別売のステイタスモニターユニットを追加することによって、本機および電源供給器の作動状態が、CATVセンターで監視できます。

高出力

出力が4系統あり、幹線増幅器の幹線出力レベルと同じ高出力となっていますから、システム設計が容易です。

- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。
- ●お読みになったあとは,保存してください。



各部の名称と機能

♪ 警告

絶対に光コネクターの端面をのぞかないでください。 レーザー光線が出ていますから、目に有害です。

ご注意

- ●レベルを調整するときは、調整用ドライバーを使用してください。無理に回すと、こわれることがあります。
- ●各スイッチは軽く操作してください。力を入れすぎると、こわれることがあります。
- ●内部の各測定端子でレベルを測定するときは、別売のF型プッシングコネクターを使用してください。

ユニットB

上り変調 (10~55MHz)

変調レベル測定端子

(F型コネクター)

光信号に変調するためのRF信号レベル が測定できます。

(変調レベルの最適値が記載してあります)

変調レベル調整

変調レベルが0〜⊖10dBの範囲で連続 して調整できます。

受光レベル測定端子

正常範囲はDC 0.5~1.2Vです。

順電流測定端子|

正常範囲はDC 1~10Vです。

光ケーブル引込口

p.6 「光ケーブルの接続」 をご覧 ください。

テンションメンバー ホルダー

- ●光ファイバーケーブルのテンション メンバーを固定します。
- ●p.6 「光ケーブルの接続」をご覧ください。

AC入力/補助入力

電源供給ケーブルまたは電源 供給器のステイタスモニター を接続するときに使用します。

電流通過ジャンパー

p.4 「電流通過ジャンパーの操作」をご覧 ください。

ステイタスモニターユニット接続コネクター

(ステイタス電圧)

別売のステイタスモニターユニットからの ステイタス電圧コネクターを接続します。

下り主ユニット切換スイッチ

二重化の主・副回線において、主ユニットとして作動する ユニット(A,B)を選択します。

p.4 「下り主ユニット切換スイッチ」をご覧ください。

下り復調 (70~770MHz)

復調レベル測定端子 (F型コネクター)

光信号から復調されたRF信号のレベルが測定できます。 (復調レベルの最適値が記載してあります)

復調レベル調整

復調レベルが0~⊖6dBの範囲で連続して調整できます。

下り運用レベル切換スイッチ

p.8「調整方法」をご覧くだ さい。

> 光 入力端子 (SC-APC型)

光 出力端子 (SC-APC型)

ユニットB

下り出力レベル調整

MGC調整

MGC↔AGC切換スイッチ

(70~770MHz)

AGC調整

スロープ調整

出力のチルト量が±1.5dB/70MHz の範囲で連続して調整できます。 (770MHzの出力レベルは変わりません)

AC入力/補助入力

電源供給ケーブルまたは電源供給器の ステイタスモニターを接続するとき に使用します。

上り調整用入力端子(⊝10dB)

(F型コネクター) (10~55MHz) 上り調整用の信号を挿入します。 p.10「入・出力レベルを測定するときの ご注意」をご覧ください。

上り入力測定端子(⊖20dB)

(F型コネクター) (10~55MHz) p.10「入・出カレベルを測定するときの ご注意」をご覧ください。

下り出力測定端子(⊝20dB)

(F型コネクター) (70~770MHz) p.10「入・出カレベルを測定するときの ご注意」 をご覧ください。

ステイタスモニターユニット接続コネクター

別売のステイタスモニターユニットからのRFコネクター[受信(R)]を接続します。

ステイタスモニターユニット接続コネクター

別売のステイタスモニターユニットから のRFコネクター[送信(T)]を接続します。

ステイタスモニターケーブルストッパー

(1か所)

光ファイバー コードストッパー

AGA

- - 00


0 ----

(5か所)

ユニットA

p.3「ユニット<mark>A</mark>」を ご覧ください。


フタ



ステイタスモニター ユニット取付位置


(ステイタスモニターユニットは, 別売)





アース端子


p.5「アース」をご覧ください。




ユニットA

光 送受信ユニット ON77TAW3-TRU


(光 送受信ユニット使用時は,最大伝送距離22kmの二重化仕様のノード型光 送受信機となります)





終端ユニット)

終端ユニット使用時は,最大伝送距離22kmの,ノード型 光 送受信機になります。) 二重化仕様には、なりません。



p.8「調整方法」をご覧ください。

下り主ユニット切換スイッチ

- ●下り主ユニット切換スイッチで、 A・B 2系統のユニットのうち、どちらを 「主ユニット」 に するかを設定します。
- ●「主回線」の光ケーブルに接続した「主ユニット」への光入力信号が、光ファイバーの断線など で停波すると、「副回線」に接続した、もう一方のユニットに、自動的に切換わります。

使用する下り主ユニットの切換)

●ON77TAW3-TRU, ON77TAW3-RUを使用したとき

下り主ユニット	光入力	ユニット	
切換スイッチ	ユニットA	ユニット国	切換状態
	4/4	正常	
Α	正常	異常	ユニットA
Α		正常	I D
	異常	異常	ユニットB
	正常	216	
В	異常	正常	ユニット国
	正常	- A-4-	
	異常	異常	ユニットA

●終端ユニットを使用したとき

下り主ユニット 切換スイッチ	光入カレベル(ユニット目)	ユニット 切換状態
Α	正常 異常	ユニット目
-	正常	
В	異常	ユニットA

ステイタスモニター 下り 主ユニット で主回線を切換える ときは 🗛 側にしてく 切換 ださい。 Α 終端ユニット実装時 は自動的に目が 主回線となります。


出荷時はAに設定してあります。

Bにするとステイタスモニター ユニットで切換えることができ ません。

電流通過ジャンパーの操作

電流通過の設定方法)


電流通過する端子に、付属の電流通過ジャンパーを



ご注意


- ●システムの電流通過系統の確認ができるまで, 電源を供給しないでください。
- ●電流通過ジャンパーは、電源供給後に操作 しないでください。故障の原因となります。
- ●出荷時は、電源回路へ電流通過系統1から給電 するように、電流通過ジャンパーが装着して あります。

電流通過系統図



電流通過機能の設定例


● 電流通過ジャンパー =③ 給電アダプター




---- → 出力端子2から電流通過系統2へ給電


AC入力からの給電方法

- ●空き端子栓を取外してください。
- ●電源供給器からのFT型コネクターを「AC入力」に 取付けます。
- ●付属の給電アダプターを取付け、AC入力端子に接続 します。






´AC 入力端子




取付方法


メッセンジャーワイヤー取付金具にメッセンジャーワイヤーをはさんで、ボルト(2本)を13mmのトルクレンチを使用して、指定の締付トルクで締付けてください。



支持柱・板壁面にも取付けることができます。 詳しくは、トランクアンプ用取付金具 TMK215 の取扱説明書をご覧ください。

アース (アース端子は、3か所あります。 取付状態にあわせて選択してください。






(支持柱ごとにメッセンジャーワイヤーのアースを) すると、施設内の機器全体の避雷性能が向上します。)


フタ締付用ボルト

- ■フタをハウジング本体に、しっかり合わせてから締付けてください。
- フタ締付用ボルトは、13mmのトルクレンチを使用して、 指定の締付トルクで均等に締付けてください。



ダミー抵抗器

使用しない出力端子には、別売のダミー抵抗器DR7FTを取付け、24mmのトルクレンチを使用して、指定の締付トルクで締付けてください。



光ケーブルの接続


ご注意

光コネクターの保護キャップは、光 入・出力端子に接続するまで外さないでください。 破損や故障の原因となることがあります。


ケーブルストッパー

① ケーブルストッパー本体の取付け

付属のケーブルストッパー本体を, 光ケーブル引込口に27mmのトルクレ ンチを使用して, 指定の締付トルク で締付けてください。




② 光ケーブルホルダーの取付け



- ●光ケーブルは、別売の光ケーブル OP-SAHF398 を使用してください。
- ●光ケーブルの長さについては、本社工事営業部まで、お問合わせください。

光ケーブルの引込みう


① テンションメンバーホルダーのビス(2本)をゆるめ、テンションメンバーホルダーを取外します。




② 光ファイバーコードを光ケーブル引込口から引込みます。(光ケーブルがケーブルストッパー本体の中で当たり、止まるまで差込みます。

ご注意


光ファイバーコードの許容曲げ 半径は、30mmです。曲げ半径を 小さくすると、光ファイバーの 破損や伝送損失の増加の原因と なることがあります。




③ ケーブルストッパーのナットを, 24mmのトルクレンチを 使用して,指定の締付トルクで締付けます。








④ ケーブルストッパーの袋ナットを,24mmの トルクレンチを使用して,指定の締付トルク で締付けます。





⑤ 付属の六角棒レンチでテンションメンバー ホルダーの大角穴付ビスをゆるめ、テン ションメンバーを通します。



⑥ テンションメンバーホルダーのビス(2本)と


⑦ 光ファイバーコードストッパー (5か所) に、 光ファイバーコードを通します。






[´]光コネクターのクリーニング[`]


光コネクター(SC-APC型)を接続する前に、必ずコネクターの端面をクリーニングしてください。 クリーニング後は、指や布などで触れないようにしてください。 (市販の専用クリーニングキットをお求めください)






(光コネクターの接続)

① 光コネクターと光入・出力端子の保護キャップを 外し、光コネクターの端面をクリーニングの後、 光コネクターを光入・出力端子に接続します。



② 外した光コネクターの保護キャップは、写真のように取付けてください。



ユニット ▲ 「下り(70~770MHz)出力レベル]の調整〕

- ①下り主ユニットの切換下り主ユニット切換スイッチを ▲ にします。
- ②受光レベルの確認

受光レベル測定端子で受光レベルを確認します。 / 受光レベル測定端子とハウジング間の電圧を測定 / します。


正常範囲は DC 0.5~1.2V です。

③復調レベルの調整

復調レベル測定端子で測定します。

●復調レベル調整で各チャンネルのレベルを最適値に 調整します。

(最適値は、復調レベル測定端子に表示してあります)



15波以下で運用する場合

15波以下で運用するときは、下り運用レベル 切換スイッチを「15波以下」にしてください。

ユニット **B** [下り(70~770MHz)出力レベル]の調整]

①下り主ユニットの切換

下り主ユニット切換スイッチを 目にします。

②受光レベルの確認

受光レベル測定端子で受光レベルを確認します。 (受光レベル測定端子とハウジング間の電圧を測定) します。

正常範囲は DC 0.5~1.2V です。

- ③復調レベルの調整
 - ●復調レベル測定端子で測定します。
 - ●復調レベル調整で各チャンネルのレベルを最適値に 調整します。

(最適値は、復調レベル測定端子に表示してあります)

④出力レベルの調整


下り出力測定端子(⊝20dB)で測定します。

a. MGC↔AGC切換スイッチを「MGC」側にして、MGC 調整・スロープ調整で各チャンネルのレベルを、 標準出力レベルに調整します。

/ 標準出力レベルは,p.11 「標準 入・出力レベル表」) をご覧ください。


- b. MGC↔AGC切換スイッチを「AGC」側にしてください。
- ⑤下り主ユニットの切換

下り主ユニット切換スイッチを ▲ にします。



15波以下で運用する場合

15波以下で運用するときは、下り運用レベル 切換スイッチを [15波以下] にしてください。




上り(10~55MHz)変調レベルの調整]

①入力レベルの調整

上り入力測定端子(⊝20dB)で測定します。

- ●10~55MHzの入力レベルが標準入力レベルになるように、前段増幅器の出力レベルを調整します。 (標準入力レベルは、p.11「標準入・出力レベル表」 をご覧ください。
- ●上り調整用入力端子(⊝10dB)から信号を入力し調整 することもできます。
- ②**変調レベルの調整** (ユニット **A** , ユニット **B**) 変調レベル測定端子で測定します。
 - ●変調レベル調整で最適値に調整します。 / 最適値は、変調レベル測定端子に表示してあり (ます。




使用例


光 送受信ユニット ON77TAW3-TRU を使用した場合

光アッテネーターの使用について


- ●⊕1dBmを超える光入力が加わると、フォトダイオードが劣化します。 別売の光アッテネーターを使用して、本機の光入力レベルを⊝2〜⊕1dBmの 範囲内に調整します。
- ●光アッテネーターは反射波の影響を抑えるため、光入力端子に接続してください。
- ●下記の「光アッテネーター」の一覧表をご覧ください。



光 受信ユニット ON77TAW3-RU を使用した場合)



(終端ユニットを使用した場合)




光アッテネーター

- ●フォトダイオードの劣化を防止するため、 光 入力レベルが⊕1dBmを超えないように、 光 入力端子に、別売の光アッテネーター (SC-APC型)を取付けてください。
 - / 光 入力レベルは、光パワーメーターで測定してください。
- ●別売の光アッテネーターは、10種類あります。 右表を参考に選択してください。

光アッテネーター(SC-APC型)一覧表

減衰量(dB)	型式			
1	FA1SC-35-01-AP			
2	// 02 //			
3	// 03 //			
4	// 04 //			
5	″ 05 ″			
6	# 06 #			
7	% 07 %			
8	// 08 //			
9	// 09 //			
10	% 10 %			



FA1SC-35-03-AP

ユニットの交換

ご注意

- ●ユニット **B** は、必ず電源を切ってから交換してください。また、給電アダプターを使用して給電しているときは、給電アダプターを取外してください。電源を入れた状態で交換すると、故障の原因となることがあります。
- ●固定ビスは、指定の締付けトルクで締付けてください。ビスがゆるむと、正常に作動しないことがあります。

ユニットA ユニット 🖪 取っ手 取っ手 テンションメンバー ホルダー A OA 脱落防止ビス (A) **→ (3)** CALL STATE OF THE 取っ手 取外し 取外し (D) 1. 光コネクターを外します。 1. 光コネクターを外します。 (A)2. 光ファイバーコードストッパーから 2. 固定ビス⑤, 円をゆるめ, 取っ手 光ファイバーコードを外します。 を持って、ユニットAを取外します。 3. テンションメンバーホルダー脱落 防止ビスを外します。 取付け 4. 固定ビスA~(F)をゆるめ、取っ手を 1. ユニット A を取付けます。 持って、ユニット Bを引出します。 2. 固定ビス (G), (H) を締付けます。 取付け ●締付トルク 1.2N·m ユニット B を取付けます。 (13kgf·cm) 3. 光コネクターを接続します。 2. 固定ビスA~Fを締付けます。 ●締付トルク 1.2N·m(13kgf·cm) 3. テンションメンバーホルダー脱落防止

正しく使用していただくために

●締付トルク 0.1N·m(1kgf·cm)

予定の出力レベルまたは、よい画質が得られないときは、次のチェックをしてください。

雷源

- ●電源供給器の電源チェック
- ●電源供給用コネクターのチェック
- ●電流通過ジャンパーの確認

電圧 (AC40~60V)

ビスを締付けます。

●電源供給器の電圧チェック

受光レベル

●受光レベル測定端子で電圧チェック

光変・復調レベル

- ●変調レベル測定端子でレベルをチェック
- ●復調レベル測定端子でレベルをチェック
- ●光コネクターの接続チェック
- ●光コネクターのクリーニング
- ●光ケーブルのチェック

入・出力レベル

- ●測定端子で入・出力レベルのチェック
- ●入・出力コネクターとケーブルの接続チェック
- ●ケーブルのチェック

以上の方法でもトラブルが解決できない場合,お近くの当社支店・営業所または本社技術相談 までお問合わせください。

入・出力レベルを測定するときのご注意

レベルを測定するときは、測定用75Ωケーブルの減衰量も加算してください。

●上り入力測定端子

実際のレベル = 測定値 + 20dB + ケーブル減衰量

●上り調整用入力端子

標準入力レベル + 10dB + ケーブル減衰量の信号を入力すると、標準レベルになります

●下り出力測定端子

実際のレベル = 測定値 + 20dB + ケーブル減衰量

測定用75Ωケーブル減衰量(S5CFB)

15m	周波数	(MHz)	10	55	70	100	130	160	190	220	250	300	350	400	451.25	500	550	650	700	750	770
15111	減衰量	(dB)	0.5	0.8	0.8	1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2	2.2	2.3	2.4	2.6	2.8	2.9	2.9
																			_	1	
20m	周波数	(MHz)	10	55	70	100	130	160	190	220	250	300	350	400	451.25	500	550	650	700	750	770

標準 入・出力レベル表

上り (10~55MHz)

チャンネル (周波数)	映像搬送波 周波数(MHz)	入力 (dB _µ)
10MHz		84.5
R1	13.25	84.2
R2	19.25	83.9
R3	25.25	83.6
R4	31.25	83.3
R5	37.25	83
R6	43.25	82.8
48MHz		82.6
50MHz		82.5
55MHz		82.4

下り (70~770MHz)

チャンネル	映像搬送波 周波数(MHz)	出力 (dB <i>µ</i>)	チャンネル	映像搬送波 周波数(MHz)	出力 (dB <i>µ</i>)	チャンネル	映像搬送波 周波数(MHz)	出力 (dB <i>μ</i>)
	70	85.1	C38	313.25	90.1	26	549.25	93.2
	80	85.4	C39	319.25	90.1	27	555.25	93.3
1	91.25	85.7	C40	325.25	90.2	28	561.25	93.4
2	97.25	85.9	C41	331.25	90.3	29	567.25	93.5
3	103.25	86	C42	337.25	90.4	30	573.25	93.5
C13	109.25	86.2	C43	343.25	90.5	31	579.25	93.6
C14	115.25	86.3	C44	349.25	90.6	32	585.25	93.7
C15	121.25	86.5	C45	355.25	90.7	33	591.25	93.8
C16	127.25	86.6	C46	361.25	90.8	34	597.25	93.9
C17	133.25	86.8	C47	367.25	90.9	35	603.25	93.9
C18	139.25	86.9	C48	373.25	91	36	609.25	94
C19	145.25	87	C49	379.25	91	37	615.25	94
C20	151.25	87.2	C50	385.25	91.1	38	621.25	94.1
C21	157.25	87.3	C51	391.25	91.2	39	627.25	94.2
C22	165.25	87.4	C52	397.25	91.3	40	633.25	94.3
4	171.25	87.6	C53	403.25	91.4	41	639.25	94.3
5	177.25	87.7	C54	409.25	91.5	42	645.25	94.4
6	183.25	87.8	C55	415.25	91.5	43	651.25	94.5
7	189.25	87.9	C56	421.25	91.6	44	657.25	94.5
8	193.25	88	C57	427.25	91.7	45	663.25	94.6
9	199.25	88.1	C58	433.25	91.8	46	669.25	94.6
10	205.25	88.2	C59	439.25	91.9	47	675.25	94.7
11	211.25	88.3	C60	445.25	91.9	48	681.25	94.8
12	217.25	88.5	パイロット	451.25	92	49	687.25	94.9
C23	223.25	88.6	C62	457.25	92.1	50	693.25	95
C24	231.25	88.7	C63	463.25	92.2	51	699.25	95
C25	237.25	88.8	13	471.25	92.3	52	705.25	95.1
C26	243.25	88.9	14	477.25	92.4	53	711.25	95.1
C27	249.25	89	15	483.25	92.4	54	717.25	95.2
C28	253.25	89.1	16	489.25	92.5	55	723.25	95.3
C29	259.25	89.2	17	495.25	92.6	56	729.25	95.3
C30	265.25	89.3	18	501.25	92.7	57	735.25	95.4
C31	271.25	89.4	19	507.25	92.8	58	741.25	95.5
C32	277.25	89.5	20	513.25	92.8	59	747.25	95.5
C33	283.25	89.6	21	519.25	92.9	60	753.25	95.6
C34	289.25	89.7	22	525.25	93	61	759.25	95.7
C35	295.25	89.8	23	531.25	93.1	62	765.25	95.7
C36	301.25	89.9	24	537.25	93.1		770	95.8
C37	307.25	90	25	543.25	93.2			

ご注意

- ●パイロット信号レベルは、映像信号レベル(同期先頭値)と同様に、表のレベルで運用してください。
- ●FM 放送や FM 変調方式の音声放送、データ信号を伝送するときは、TV 信号伝送波数に影響を与えないようにするため、表のレベルより 10dB 低くなるように、設定してください。

MASPRO

		MASPRO					
语日	規格						
項目 Items	下り受信	上り送信					
伝送周波数帯域 Frequency Range	70~770MHz	10∼55MHz					
	74波アナログTV信号						
伝送波数 Number of Transmission Signals 	ディジタル信号 (⊝ 10dB運用)	5波					
光ロス Optical Loss Budget ※	最大11dB(光出力レベル9dBmのとき)	最大11dB(光出力レベル6dBmのとき)					
使用ファイバー <i>Fiber Type</i>	シングノ	レモード					
光波長 Wave Length of Laser	1.31	μm					
光出力レベル Optical Output Power		6dBm以上					
光入力レベル範囲 Optical Input Level Range	⊝2~⊕1dBm						
変調レベル調整範囲 Modulation Level Control Range		0~⊝10dB(連続可変)					
復調レベル調整範囲 Demodulation Level Control Range	0~⊝6dB(連続可変)						
標準入力レベル Operating Input Level		82.4dBμ / 55MHz 82.6dBμ / 48MHz 84.5dBμ / 10MHz					
標準出力レベル Operating Output Level	95.8dBμ/770 MHz 93.3dBμ/550 MHz 92 dBμ/451.25MHz 85.1dBμ/70 MHz						
パイロット周波数 Pilot Frequency	451.25MHz						
AGC特性 AGC Regulation	基準入力レベル士3dBで 出力レベル変動士0.3dB以内						
出力レベル調整範囲 スロープ Output Level Control Range Slope	±1.5dB以上/70MHz(連続可変)						
周波数特性 Response Flatness ※	±1dl	3以内					
利得安定度 Temperature Stabillty of Gain	±1dB以内	±2dB以内					
入・出力インピーダンス Input / Output Impedance	75Ω(FT型	コネクター)					
光コネクター Fiber Cord Connector	SC-APC型(8	度斜め研磨)					
VSWR	1.5	以下 					
CN比 Carrier to Noise Ratio ※	52dB以上	51dB以上					
CTB Composite Triple Beat	⊝67dB以下(74波) ⊝68dB以下(57波)	⊝65dB以下(5波)					
CSO Composite Second Order Beat ※	─60dB以下(74波) ─62dB以下(57波)	⊝60dB以下(5波)					
ハム変調 Hum Modulation ※	⊝60d	B以下					
耐雷性 Surge Protection Voltage	25kV (1.2/50μs) の·	サージ電圧に耐えること					
不要放射 Radiation	34dB <i>μ</i> ,	/m以下					
測定端子結合量 Tap Value of Test Point	⊝20dB(F型	コネクター)					
電流通過容量 Power Passing Capacity	7.5A(最大)					
使用温度範囲 Temperature Range	⊝20~	⊕40°C					
電源 Power Requirements		50 • 60Hz					
消費電力 Power Consumption	約43VA(ステイタスモニ	ニター取付時 約46VA) 					
外観寸法 Dimensions 毎号(番号)		V) X139 (D) mm					
質量(重量) Weight		.5kg					
シンボル Symbol		TAW3 + ON77TAW3 + ON77TAW3-TRU					

ケーブルストッパー本体	1個
光ケーブルホルダー	1個
給電アダプター	1個
電流通過ジャンパー	5個
(本体に1個装着)	
六角棒レンチ	1個
(テンションメンバー固定用)	

マスプロの規格表に絶対うそはありません。 ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

> 郡 Щ

※光ロス・周波数特性・CN比・CTB・CSO・ハム変調は、光 送信機OT77HAおよび光 受信機OR5HAY またはOR5RUWと組合わせて使用したときの値です。

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

本社 〒470-0194 (本社専用番号) 愛知県日進市浅田町 営 業 部 TEL 名古屋 (052)802-2244 工事営業部 (052)802-2225

技術相談 (052)805-3366 インターネットホームページ www.maspro.co.jp

沖 縄 (098)854-2768

支店·営業所 (096)381-7626 熊本 長 崎 (095)864-6001 鹿児島 (099)812-1200 福 岡(支)(092)531-3861 (0985)25-3877 宮崎 北九州 (093)941-4026

下 맻 (0832)55-1130 徳 山 (0834)32-2954 広 島 (082)230-2351 松 (0852)21-5341 江 出 (086)252-5800 Ш 松 山 (089) 973-5656 高 知 (088)882-0991 高 松 (087)865-3666 姫 路 (0792)34-6669 戸 (078)843-3200 阪(支)(06)6635-2222 大 工事営業部(06)6632-1144

京 都 (075)646-3800

津 (059)234-0261 岐阜 (058)275-0805 名古屋(支)(052)802-2233 丁事堂業部(052)804-6262 (0532)33-1500 静 岡 (054)283-2220 本 (0263)57-4625 福井 (0776)23-8153 金 沢 (076)249-5301

(025)287-3155

新 潟

横 浜 (045)784-1422 渋 谷(支)(03)3409-5505 工事営業部(03)3499-5631 (03)3695-1811 八王子 (0426)37-1699 (043)232-5335 (048)663-8000 (027)263-3767

(029)248-3870

(028)660-5008

水 戸

宇都宮

台 仙 (022)786-5060 岡 (019)641-1681 盛 秋 田 (018)862-7523 青 森 涿 館 札幌 釧 路

意匠登録 第1070514号

(024)952-0095

(017)742-4227 (0138)53-7355 (011)782-0711 (0154)23-8466 旭川 (0166)25-3111 (0157)61-0480 北 見

DEC., 2003